

Magic Flight Launch Box

Befüll-Anleitung

Um gute Resultate zu erzielen, benutzen Sie fein gemahlene Kräuter. Schieben Sie den Deckel der LAUNCH BOX zur Seite. Streuen Sie das lose Material in die Aushöhlung der geöffneten Box bis zur beiderseitigen Markierung. Befüllen Sie nur die Aushöhlung – und nicht die ganze Kräuterkammer.

Vorsicht: Gehen Sie sehr behutsam dabei um – das Sieb ist zerbrechlich und kann nicht ersetzt werden. Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände. Drücken Sie nicht gegen das Sieb.

Reise-Tipp: Den Deckel der vorgefüllten LAUNCH BOX halten Sie mit Hilfe eines Gummibandes fest, damit der Inhalt während des Transportes nicht verschüttet werden kann. Denken Sie an Ersatzbatterien!

Gebrauchsanleitung

Bei gefüllter Box und bei geschlossenem Deckel stecken Sie die neu aufgeladene Batterie in die Kammer und schieben sie ganz durch. Damit wird der Verdampfungsprozess gestartet. Sie sehen wie sich Dampf am Boden bildet und wie ein Licht im Inneren erscheint.

Hinweis: Durch Drehen und Drücken der Batterie stellen Sie den richtigen Kontakt her, dabei kann ein anhaltender, leichter Druck auf die Batterie zum Vaporisieren nötig sein.

Bei fest eingesetzter Batterie beginnen Sie den Dampf leicht und behutsam einzuatmen. Beginnen Sie langsam und vorsichtig, als ob Sie eine heiße Tasse Tee trinken wollten. Benutzen Sie Ihren Geschmackssinn zur Beurteilung der Dampfqualität und der Einatmungstiefe. Wenn Sie keinen Dampf bemerken, warten Sie 1 bis 2 Sekunden und ziehen den Dampf dann nochmals leicht ein. Für ein gutes Ergebnis muss sich die Befüllung am Grund abgesetzt haben.

Wenn Sie bemerken, dass der Geschmack zu heiß oder rauchig wird, holen Sie die Batterie heraus und beginnen erneut – dieses Mal mit einer verstärkten Einatmung. Dadurch wird der Dampf abgekühlt.

Variieren Sie Ihre Einatmungsintensität für den besten Wirkungseffekt. Dadurch entfernen Sie die Batterie, um eine weitere Erhitzung zu stoppen. **Die Batterie darf sich nur zum aktiven Vaporisieren im Gerät befinden.** Bei geschlossenem Deckel drehen Sie das Gerät um, schlagen fest dagegen und rütteln es hin und her, um die Kräuter in der Kammer aufzuschütteln. Danach drehen Sie das Gerät wieder um, schütteln es vor einem erneuten Gebrauch.

Wiederholen Sie die oben genannten Schritte bis die Verdampfung abgeschlossen ist. Dies ist erkennbar in einer Änderung des Dampfgeschmacks und in einer Braunverfärbung des Materials.

Wichtiger Hinweis: Nach Gebrauch unbedingt die Batterien entfernen! Legen Sie die Batterie sicher in ein Batteriekästchen, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Vorsicht: Überhitzen Sie die Batterie nicht durch zu langen Gebrauch- dadurch wird die Batterie zerstört.

Über wiederaufladbare Batterien

Wiederaufladbare Batterien müssen vor Gebrauch aufgeladen werden. Abhängig vom Zustand der Batterie und des Ladegerätes, kann das Aufladen einige Stunden dauern.

Warnhinweis: Die Batterien müssen in der korrekten Richtung ins Ladegerät platziert werden! Das Batterieende mit dem Nippel muss am + Symbol des Ladegerätes platziert werden. Falsches Einlegen wird sowohl das Ladegerät als auch die Batterie ruinieren. Wenn die Batterie korrekt eingelegt wurde, leuchtet ein rotes Licht am Ladegerät auf, so dass Sie den Stecker in die Steckdose stecken können.

Eine einfache Füllung der Batterie reicht für genügend Hitze für wenigstens EINE Sitzung (mit 4 bis 8 Zügen), so dass empfohlen wird, eine Zusatzbatterie zu haben.

Hinweis: Zwischen den Anwendungen können die Batterien im Ladegerät bleiben, wenn es in der Steckdose eingestöpselt bleibt.

Wenn eine Batterie nicht gebraucht wird oder im Ladegerät steckt, müssen Sie sie in einem Batteriehalter aufheben. Das Batterieende (der Nippel) darf mit keinem Metall in Berührung kommen. **Die Batterien für die LAUNCH BOX sind nur für diese Geräte bestimmt.** Falls diese Hinweise nicht beachtet werden, kann es zu einem vorzeitigen Ablauf oder Schaden kommen.

Andere AA Batterien können mit dem Gerät verwendet werden, solange sie mit den NiMH standards kompatibel sind. Merke: Vor dem Gebrauch der Batterie muss erst die Folie über dem Metall völlig entfernt werden.

Reinigung und Pflege

Um die Geräteummantelung zu reinigen, gebrauchen Sie ein mit Alkohol befeuchtetes Papiertuch und reiben vorsichtig. Besprühen Sie das Gerät nicht und gebrauchen auch kein Wasser. Anmerkung: Es wird nicht empfohlen das Siebchen und / oder die hölzernen Teile zu reinigen, da es normalerweise nicht nötig ist. Müssen Sie jedoch diese Teile säubern, benutzen Sie für das Sieb einige Tropfen reinen Alkohol und den dazugehörigen Pinsel.